Thermomètre digital pour cuisson

F

0°C +300°C / +32°F +572°F

Référence 600379

Connectez la sonde au thermomètre. Ouvrez le réceptacle de la pile et installez la correctement. Refermez le couvercle.
Retirez le film protecteur de l'écran.
Appuyez sur le bouton au dos [ON/OFF] pour allumer ou éteindre le thermomètre (en position OFF l'horloge ou le timer fonctionne).
Appuyez sur le bouton au dos [C/F] pour sélectionner l'unité de température.

REGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner le mode HORLOGE ou minutuer . Maintenez appuyé plusieurs secondes [CLOCK/TIMER] jusqu'au clignotement de l'écran. Appuyez sur [HR] et après sur [MIN] pour régler l'heure. Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour terminer le réglage
Appuyez sur le bouton au dos [12/24] pour le format 12 ou 24 heures.

UTILISATION DU MINUTEUR

Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner le mode TIMER. Appuyez sur [HR] et après sur [MIN] pour régler le temps de cuisson désiré. Appuyez sur [START/STOP] pour commencer le compte au rebours. Le timer sonnera quand 0:00 00 s'affichera. Appuyez sur [START/STOP] pour arrêter le timer: le temps mémorisé sera à nouveau affiché. Appuyez simultanément sur [HR] et [MIN] pour remettre la mémoire à zéro.

MESURER LA TEMPÉRATURE

Insérez la sonde au coeur de la nourriture à tester et suivez les explications indiquées ci-dessous pour l'utilisation de l'alarme

ALARME DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler la température maximum désirée . Si le température affichée dépasse la valeur enregistrée l'alarme sonnera. Appuyez sur [ALERT ON/OFF] pour éteindre l'alarme .

NOTE

N'utilisez pas le thermomètre dans un four (la sonde peut rester dans le four). Ne pas utiliser dans un micro-ondes.
Nettoyez la sonde immédiatement après chaque utilisation pour éviter toute contamination. Ne pas laver au lave vaisselle. Si l'affichage devient faible remplacez la pile avec une nouvelle du même type.

La Toque d'Or.com
La qualité au service du plaisir