Fiche Technique

Timer Digital
Référence 600372

Caractéristiques

- Minuteur 19H-59M
- Chronomètre 19H-59M
- Alarme
- Son 80 dB
- Dos aimanté / A poser
- 1 pile LR03AAA non fournie
- En blister French Cooking

Mode d'emploi

UTILISATION DU TIMER

Appuyez sur [HR] et [MIN] pour régler le décompte souhaité.
Appuyez sur [START] pour démarrer le décompte. La sonnerie retentit quand l'écran affiche "00.00".
Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter.

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

Avec "00.00" à l'écran, appuyez sur [START] pour activer le chronomètre.
Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter et sur [CLEAR] pour le remettre à zéro.

La Toque d'Or.com
La qualité au service du plaisir